



PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA TENDA DA SOLE:

per far durare più a lungo nel tempo le tende da sole bastano pochi accorgimenti. Vediamo alcuni consigli su come trattare la tenda da esterno.

- 1 - Manutenzione del telo: pulire regolarmente il tessuto spazzolando con acqua (max 40°) e sapone neutro. Per macchie tenaci o muffa usare una soluzione di candeggina (240ml) in 4 litri d'acqua. Risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare il tessuto prima di riavvolgerlo.
- 2 - Manutenzione della struttura: pulire la struttura in alluminio con un panno umido e del detergente diluito in acqua. Risciacquare abbondantemente e lasciar asciugare la struttura prima di richiuderla.
- 3 - Non lasciare la tenda, se sprovvista di sensore vento, aperta durante le giornate con forte vento. Il meccanismo dei bracci potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.
- 4 - Nei mesi invernali NON coprire la tenda con teli in nylon o altro: l'umidità che si formerebbe all'interno potrebbe creare muffe. Il tessuto ha già un finissaggio che gli consente di stare esposto all'esterno senza subire danni.
- 5 - Far sempre asciugare completamente il telo prima di riavvolgere la tenda.